

Gefeliciteerd met de aankoop van jouw mooie wandbank!

Je kan er bijna op gaan zitten. Hierbij een handout waarin we je uitleggen hoe je de bank moet monteren.

We gaan ervan uit dat je over voldoende kennis, kunde en het juiste gereedschap beschikt, welke nodig zijn voor een correcte montage. Montage is altijd op eigen risico. We hebben geprobeerd deze handleiding zo duidelijk mogelijk te maken. Mocht je toch vragen hebben, dan kun je altijd even met ons bellen.

WAT HEB JE NODIG:

- Accutol
- Rolmaat
- Boormachine
- Potlood
- Plamuur/verfroller/verf/schuurpapier/schilderstape en evt. kit
- Wij leveren bitje, pluggen en schroeven. We leveren altijd wat meer dan nodig is, zodat je altijd voldoende hebt.

IN HET KORT:

Het mooiste is als de bank één geheel wordt met de ruimte waar hij staat. Niet één huis heeft 100% rechte vloeren en muren en er kan dus altijd een kier tussen de bank en de muur/vloer ontstaan. Dit kan weggewerkt worden door te kitten. Om de bank vast te zetten wordt er in principe alleen geboord in de muur achter de bank en geschroefd in het bovenste randje van de rugleuning. Het mooiste eindresultaat ontstaat als deze laatste schroefgaten na montage geplamuurd worden en na drogen nog een keer afgelakt worden, zodat de schroefgaten niet meer te zien zijn. Montage is altijd op eigen risico. Kom je er tijdens de montage niet uit: bel dan gewoon even!

DE MONTAGE:

1. Zet de bank tegen de muur daar waar je deze wilt hebben.
2. Indien mogelijk: check of hier leidingen lopen in de muur. (bijv. aan de hand van een bouwtekening)
3. Plak op een aantal plaatsen schilderstape op de muur gelijk met de bovenkant van de rugleuning van de bank.
4. Haal de bank weg.
5. Teken op de muur af waar de paslat die meegeleverd is op de muur moet komen.

Let op: de bovenste rand van de bank komt op deze paslat te zitten, dus houdt rekening met de dikte van het materiaal van de bank (2 cm). Je bank is 90 cm hoog, dus de bovenlat komt op 88 cm vanaf de vloer te zitten. Is je bank 300 cm lang, dan komt de zijkant van de lat dus 2 cm vanaf de zijkant van de bank te zitten. De paslat is echter vaak door ons al iets korter in lengte gemaakt, waardoor je voldoende ruimte hebt.

Bekijk pagina 2 voor de volgende stappen!



VERVOLG HANDOUT MONTEREN WANDBANK

6. Houdt de paslat plat op de muur en teken met een potlood af waar de boorgaten in de muur moeten komen. Dit kun je makkelijk doen door de punt van een potlood in de voorgeboorde gaten van de paslat te zetten. Mocht er bij jou een leiding lopen daar waar een voorgeboord gat zit, sla dit gat dan over.
7. Boorgaten in de muur (zorg dat deze gaten overeenkomen met de voorgeboorde gaten in de paslat).
8. Plaats pluggen in de boorgaten in de muur en de schroeven in de paslat en schroef deze aan zodat de paslat goed vastzit op de muur.
9. Plaats de bank tegen de muur en doe dit zo dat de bovenkant van de schuine rugleuning over/op de paslat valt.
10. Schroef de bank vast aan de paslat door in de bovenste rand van de bank, die nu over de paslat valt, te schroeven. Doe dit op een aantal plaatsen.
11. Zet de schroefgaten dicht met plamuur en laat de plamuur een nachtje drogen.
12. Schuur de plamuur daarna glad en werk de bovenrand van de bank waarin geschroefd is nog even bij door met een verfroller met verf er overheen te gaan.

AFLAKKEN, INDIEN GEWENST:

Deze stap hoeft je alleen te doorlopen als je hebt gekozen voor de uitvoering in gegrondeerde mdf. Dit materiaal moet nog afgewerkt worden met lakverf. Het aflakken kan met verf op water-en terpetinebasis. Bij watergedragen verf dient er wel eerst een primer aangebracht te worden. Bij verf op terpetinebasis hoeft dit niet, dan kun je meteen aflakken. Wij werken zelf altijd met verf op waterbasis.

Mocht je meer informatie wensen,
neem dan gerust contact met ons op:

Meubel & Maatwerk

info@meubelenmaatwerk.nl
06-46113540

meubelenmaatwerk.nl

Valeton 14e
5301 LW ZALTBOMMEL